

Skötsel och underhåll EI

UNDERHÅLL

På JORDFELSBRYTARE finns en provknapp som används för att kontrollera om JORDFELSBRYTARE är funktionsduglig, kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

FELSÖKNING

Följande åtgärder rekommenderas, Slå till JORDFELSBRYTARE. Om JORDFELSBRYTARE inte löser ut igen tyder detta på en tillfällighet, om detta förfarande uppträder igen bör hjälp sökas av behörig installatör.

Om JORDFELSBRYTARE löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga säkringar i den aktuella centralen. Slå därefter till en säkring i taget tills att JORDFELSBRYTARE åter igen löser. Felet är nu lokaliserat. Om den löser innan några säkringar återställs är felet i centralen eller JORDFELSBRYTARE. Installatörs hjälp behövs

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppar och apparater på denna grupp. Slå därefter till JORDFELSBRYTARE. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Installatörs hjälp behövs. Om JORDFELSBRYTARE förblir inkopplad, anslut en apparat i taget tills åter igen JORDFELSBRYTARE löser ut. Om felet inte går att avhjälpa. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Vid strömlöst i del eller av hela huset utan att jordfelsbrytaren slagit ifrån, kontrollera huvudsäkringarna som sitter i fasadmätarskåpet.



ÖVERLIDA EL AB